

Einbauanleitung

installation instruction

Art.-Nr.:
item#

1045

Iveco Stralis HiWay ab 2013



Konsole wie abgebildet positionieren



Position console as illustrated



Konsole wie abgebildet einschieben
Blech hinter die Verkleidung schieben, Konsole dabei wie abgebildet positionieren



Insert console as illustrated
Insert metal plate behind covering and at the same time position console as illustrated



Hinteres Blech einhaken



Hook in rear metal plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Einbauanleitung**installation instruction**Art.-Nr.:
item#**1045****Iveco Stralis HiWay ab 2013**



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbHIndustriestraße 16
D-49401 Dammetel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

16. Januar 2014

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art. **1045** **Iveco Stralis HiWay ab 2013**



Positionnez la console comme illustré



Posicione la consola como mostrado



Inserrez la console comme illustré
Poussez la tôle derrière la couverture, positionnez la console comme illustré



Meta la consola como mostrado
Meta la chapa detrás del revestimiento y al mismo tiempo posicione la consola como mostrado



Accrochez la tôle arrière



Enganche la chapa trasera



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d' installation

instrucciones de instalación

Art.

1045

Iveco Stralis HiWay ab 2013



instrukcja montazu installatie instructie

Art. **1045** **Iveco Stralis HiWay ab 2013**



Konsole zoals afgebeeld positioneren



Uchwył umieścic jak na przedstawionym zdjeciu.



Konsole zoals afgebeeld inschuiven
Uniklem insteken onder de bekleding schuiven en de konsole zoals afgebeeld positioneren



Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu.
Blaszke wsunac za tapicerke, a nastepnie, jak pokazano na zdjeciu, umiejscowic konsole.



Achterste metalen plaat inhaken



Zaczepic tylna blaszke



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

instrukcja montazu installatie instructie

Art. **1045** **Iveco Stralis HiWay ab 2013**

