

Ford Transit Custom 2018



Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!
Ablagefach entfernen



Please use only plastic tools!
Remove storage compartment



Unteres Blech einschieben
Konsole positionieren



Insert lower metal plate
Position console



Beiliegende Schraube ins hintere Blech eindrehen



Install enclosed screw into rear metal plate



Ablagefach wieder montieren





Reinstall storage compartment

Änderungen vorbehalten Subject to change


Ford Transit Custom 2018




 Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique
Démontez le casier

 Use sólo herramientas de plástico!
Desmunte el compartimento




 Inserez la tôle inférieure
Positionnez la console


 Introduzca la chapa inferior
Posicione la consola



 Vissez la vis jointe dans la tôle de derrière

 Instale el tornillo adjunto en la chapa trasera



 Montez de nouveau le casier

 Reinstale el compartimento de archivo

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Ford Transit Custom 2018



Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!

Kastje verwijderen



Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.
Otworzyć kieszonkę



Onderste metalen plaat ertussen schuiven
Console positioneren



Dolna blaszka wsuwać
Konsole umiejscowić



Bijgevoegde schroef in de achterste plaat draaien



Zalaczona srube w tylna blaszke wkręcić



Reinstale el compartimiento de archivo



Kieszen ponownie zamontuj

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones