

Art.-Nr.: **3830 / 3835**  
item#

BMW 1er / 1 Series (Typ F40)  
2019-



Linkes Blech einschieben.



Linkes Blech einschieben.



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen.



Deutsch



English



Français



Español



Dutch



Polski

Insert left metal plate.

Insert left metal plate.

Mount enclosed screw into metal plate within glove box.

Inserez la gauche tole.

Inserez la gauche tole.

Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle.

Introduza la chapa izquierda.

Introduza la chapa izquierda.

Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa.

Linker plaat er tussen schuiven.

Linker plaat er tussen schuiven.

In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien.

Wsunac lewa blaszke.

Wsunac lewa blaszke.

W wewnatrz schowka przykrecic zalaczona srube.



Änderungen vorbehalten ~ Subject to change ~ Nous nous réservons la possibilité de modification ~ Salvo posibles modificaciones ~ Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving  
~ Zastrzega sie mozliwosc zmian bez uprzedzenia